

Métronome – accordeur chromatique Thomann CTM-700

Manuel d'utilisation

Contrôles et fonctions

Bouton n°	Accordeur	Métronome	* appuyé 2 secondes
1		Arrêt / départ	Marche / arrêt
2	Choix	Battement	Tuner / Accordeur
3	Descendre la note	Descendre le tempo	
4	Monter la note	Monter le tempo	
5	Mode manuel (sound)	Rythme	

A : prise casque B : Volume C : jack entrée D : jack sortie E : micro
 F : écran LCD G : lampes guide H : haut-parleur I : support J : emplacement batterie

Spécifications

Tuner

Type : Chromatique, guitare, basse, ukulélé, violon Amplitude : A0 (27,5 Hz) – C8 (4186,00 Hz)

Mode : Mode auto, mode manuel

Gamme de hauteur : 430 Hz – 450 Hz

Métronome

Gamme de tempo : 30 bpm – 260 bpm Battements : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rythme : noire, croche, triolet, duolet, 2 doubles croches, 4 doubles croches, 2 doubles 1 croche, 1 croche 2 doubles

- l'AMT-550B s'arrête automatiquement si aucun signal n'est reçu 3 minutes après la mise en marche.

Utilisation de l'accordeur

Mode auto (Meter)

1. Connectez le câble de l'instrument ou le micro piézo à l'entrée jack. (ne rien brancher si vous voulez utiliser le micro interne)
2. Sélectionnez le type d'accordage (chromatique, guitare, etc.) en pressant le bouton 2
3. Si vous voulez changer la hauteur d'accordage (entre 430 Hz et 450 Hz), pressez les boutons 3 ou 4.
4. Jouez une note sur l'instrument. Le nom de la note apparaît sur l'écran en accordage chromatique. Le numéro de la corde et la note apparaissent pour les autres accordages (guitare, basse, ukulélé, violon)
5. Si vous utilisez le micro interne, placez votre instrument près du micro, pour que les bruits extérieurs ne soient pas captés pendant l'accordage.
6. Quand vous jouez une note, l'aiguille bouge et les lampes s'allument.
 Aiguille sur 0 et lampe verte : accordage correct
 Aiguille sur la gauche, et lumière rouge à gauche : accordage trop bas
 Aiguille sur la droite, et lumière rouge à droite : accordage trop haut

Mode manuel (Sound)

1. Pressez sur le bouton 5 pour sélectionner le mode « sound ».
2. Si vous voulez changer la hauteur d'accordage (entre 430 Hz et 450 Hz), pressez les boutons 3 ou 4.
3. Pressez le bouton 2 (Item) pour choisir le son de référence (chromatique, guitare, etc.). Puis pressez le bouton 5 pour sélectionner la note.
4. Accordez votre instrument avec le son de référence.
5. Pressez le bouton 2 pour arrêter le mode manuel.

Utilisation du métronome

1. Pressez 2 secondes le bouton 2 pour choisir le mode Métronome
2. Si vous voulez changer le nombre de battements par mesure, appuyez sur le bouton 2 (Item) pour le changer (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Votre choix est mémorisé quand l'appareil est éteint.
3. Pressez les boutons 3 ou 4 pour modifier le tempo, entre 30 bpm et 260 bpm.
4. Pressez le bouton 5 pour changer le rythme.
5. Pressez le bouton 1 pour mettre en marche le métronome. L'aiguille oscille de gauche à droite, et les lampes s'allument dans le tempo et le rythme choisis.
6. Pour arrêter le métronome, appuyez sur le bouton 1.